



2010 The BOSS Way  
Iron Mountain, MI 49801  
United States

# Manuel de l'utilisateur

## Kit brosse de 122 cm (48 po) Snowrator MAG

N° de réf. BRX25175—N° de série 400000000 et suivants



de sécurité (Figure 2), qui indique un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si les précautions recommandées ne sont pas respectées.

# Introduction

La brosse est un accessoire utilisé pour déblayer les saletés ou la neige sur les allées et les sentiers. Lisez attentivement cette notice pour apprendre comment utiliser et entretenir correctement votre produit, et éviter ainsi de l'endommager ou de vous blesser. Vous êtes responsable de l'utilisation sûre et correcte du produit.

Vous pouvez contacter Boss directement sur [www.BossPlow.com](http://www.BossPlow.com) pour tout document de formation à la sécurité et à l'utilisation des produits, pour tout renseignement concernant un produit ou un accessoire, pour obtenir l'adresse des dépositaires ou pour enregistrer votre produit.

Pour obtenir des prestations de service, des pièces de rechange Boss d'origine ou des renseignements complémentaires, munissez-vous des numéros de modèle et de série du produit et contactez un dépositaire-réparateur ou le service client Boss agréé. La Figure 1 indique l'emplacement des numéros de modèle et de série du produit. Inscrivez les numéros dans l'espace réservé à cet effet.




Figure 1

1. Plaque des numéros de modèle et de série

Notez les numéros de modèle et de série du produit dans l'espace ci-dessous :

N° de modèle _____
N° de série _____

Les mises en garde de ce manuel soulignent des dangers potentiels et sont signalées par le symbole



Figure 2

1. Symbole de sécurité

Ce manuel utilise deux termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

## Table des matières

Sécurité .....	3
Consignes de sécurité générales .....	3
Utilisation .....	3
Autocollants de sécurité et d'instruction .....	4
Mise en service .....	5
Positionnement des roues pivotantes .....	5
Montage de la brosse sur la machine .....	5
Vue d'ensemble du produit .....	7
Commandes .....	7
Utilisation .....	8
Utilisation de la brosse .....	8
Contrôle de la bande de balayage .....	8
Utilisation des béquilles .....	9
Élimination des obstructions dans la brosse .....	9
Dépose de la brosse .....	10
Conseils d'utilisation .....	10
Entretien .....	11
Programme d'entretien recommandé .....	11
Graissage de la chaîne .....	11
Tendre la chaîne .....	11
Graissage des roues pivotantes .....	12
Remplacement des segments de la brosse .....	12
Contrôle du niveau de liquide hydraulique .....	15
Remisage .....	15
Dépistage des défauts .....	16

# Sécurité

**Lisez et assimilez le contenu de ce manuel avant même de mettre le moteur en marche.**

**L'utilisation ou l'entretien incorrect de cette machine peut occasionner des accidents, parfois mortels. Pour réduire les risques, respectez les consignes de sécurité suivantes.**

## Consignes de sécurité générales

Ce produit peut sectionner les mains ou les pieds et projeter des objets. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité pour éviter des blessures graves.

- Vous devez lire et comprendre le contenu de ce *Manuel de l'utilisateur* avant de démarrer le moteur.
- N'approchez pas les mains ou les pieds des composants mobiles de la machine.
- N'utilisez pas la machine s'il manque des capots ou d'autres dispositifs de protection, ou s'ils sont défectueux.
- Ne vous tenez pas devant l'ouverture d'éjection.
- N'admettez personne, notamment les enfants, dans le périmètre de travail. N'autorisez pas les enfants à utiliser la machine. Seules les personnes responsables, formées à l'utilisation de la machine, ayant lu et compris les instructions et physiquement aptes sont autorisées à utiliser la machine.
- Arrêtez la machine, coupez le moteur et enlevez la clé de contact avant d'effectuer un entretien, de faire le plein de carburant ou d'éliminer une obstruction sur la machine.

L'usage ou l'entretien incorrect de cette machine peut occasionner des accidents. Pour réduire les risques d'accidents et de blessures, respectez les consignes de sécurité qui suivent. Tenez toujours compte des mises en garde signalées par le symbole de sécurité  et la mention Prudence, Attention ou Danger. Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.


# Utilisation

- Ne confiez jamais l'utilisation de la machine à des enfants ou à des personnes non qualifiées. La réglementation locale peut imposer un âge minimum pour les utilisateurs. Le propriétaire de la machine doit assurer la formation de tous les utilisateurs et mécaniciens.
- Le propriétaire/l'utilisateur est responsable des accidents pouvant entraîner des dommages corporels et matériels et peut les prévenir.
- Portez des vêtements appropriés, y compris une protection oculaire, un pantalon, des chaussures solides à semelle antidérapante et des protecteurs d'oreilles; portez également un masque antipoussière quand l'atmosphère est très poussiéreuse. Si vos cheveux sont longs, attachez-les et ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux pendants.
- Familiarisez-vous avec le maniement correct du matériel, les commandes et les symboles de sécurité.
- Coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter la position d'utilisation. Laissez refroidir la machine avant d'en faire l'entretien, de la régler, de faire le plein de carburant, de la nettoyer ou de la remiser.
- Apprenez à arrêter la machine et à couper le moteur rapidement.
- Inspectez la zone de travail et débarrassez-la de tout objet pouvant être projeté par la machine.
- Examinez la zone de travail pour déterminer quels accessoires et équipements sont nécessaires pour utiliser la machine correctement et sans risque.

# Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



**116-8140**

decal116-8140


1. Risque de projection d'objets – n'utilisez pas la machine si des personnes ou des animaux sont présents à proximité.
2. Attention – Risque de coincement – ne vous approchez pas de la brosse en rotation.



**MSC27245**

decalmsc27245

1. Attention – ne vous approchez pas des pièces mobiles; gardez toutes les protections et tous les capots en place.



**136-4146**

decal136-4146

1. Lisez le *Manuel de l'utilisateur* avant d'effectuer l'entretien de la chaîne.



**137-3959**

decal137-3959

1. Lisez le *Manuel de l'utilisateur*.

# Mise en service

## Positionnement des roues pivotantes

1. Tournez le chapeau de la roue pivotante pour le déposer de l'axe.
2. Déposez la roue pivotante du cadre.
3. Retirez une ou plusieurs entretoises.




Figure 3

g372000

4. Placez la roue pivotante dans la position installée.
5. Placez les entretoises retirées entre le cadre de la brosse et le chapeau.
6. Maintenez la roue pivotante en serrez le chapeau.




Figure 4

g372001

## Montage de la brosse sur la machine

1. Placez la brosse sur une surface plane et horizontale et abaissez la béquille; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).
2. Tirez sur les goupilles du coupleur et tournez-les de 90° pour bloquer en position désengagée.




Figure 5

g371989

3. Vérifiez que les flexibles hydrauliques ne bloquent pas le point d'attelage de la brosse.
4. Démarrez la machine.
5. Baissez le coupleur avec les commandes hydrauliques.

6. Avancez lentement la machine vers la brosse et levez le coupleur jusqu'à ce que la brosse s'accroche dessus.




Figure 6

g371990

7. Tournez la goupille du coupleur de 90° pour l'engager avec la brosse.




Figure 7

g371991

8. Abaissez le coupleur jusqu'à ce que la béquille de la brosse repose sur le sol.
9. Coupez le moteur de la machine.
10. Acheminez les flexibles du moteur jusqu'aux raccords grand débit à l'avant de la machine.

**Remarque:** N'engagez pas la pompe grand débit sans avoir branché les flexibles hydrauliques de la brosse.




Figure 8

g372115

11. Attachez les flexibles du moteur sur le côté droit de la machine au moyen de la bande auto agrippante.
12. Branchez les flexibles du vérin hydraulique au raccord faible débit à l'avant de la machine.




Figure 9

g372931

# Vue d'ensemble du produit

## Commandes




Figure 10

g370669

1. Levier d'orientation

2. Levier de coupleur d'accessoire




Figure 11  
Position flottante




Figure 12  
Baisser la brosse




Figure 13  
Lever la brosse






Figure 14  
Orientation à droite



**Figure 15**  
Orientation à gauche

g372374



**Figure 16**  
Actionnement des poils

g374194

# Utilisation

## Utilisation de la brosse

### ⚠ DANGER

Lorsque la machine est en marche, le contact avec la brosse en rotation peut vous blesser gravement, ainsi que toute personne à proximité.

- Avant de régler, nettoyer, contrôler, dépanner ou réparer la machine, coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles. Retirez la clé pour éviter tout démarrage accidentel du moteur.
- Restez derrière les poignées et ne vous approchez pas de la brosse durant l'utilisation de la machine.
- Gardez le visage, les mains, les pieds et toute autre partie du corps ou vos vêtements à l'écart des pièces cachées, mobiles ou rotatives.

### ⚠ ATTENTION

La brosse en rotation peut ramasser et projeter des pierres ou d'autres objets, et vous blesser gravement ainsi que toute personne à proximité.

- Ne laissez pas d'objets susceptibles d'être ramassés et projetés par la brosse dans la zone de travail.
- Ne laissez approcher personne.

## Contrôle de la bande de balayage

**Périodicité des entretiens:** À chaque utilisation ou une fois par jour

Le balayage s'effectue avec l'extrémité des poils de la brosse. Si vous appliquez une pression vers le bas excessive, les poils de la brosse se couchent et les côtés sont utilisés au lieu de l'extrémité. Cela limite l'action des poils et l'efficacité du balayage, et réduit la durée de vie utile de la brosse.

1. Conduisez la machine jusqu'à une surface plane, poussiéreuse ou enneigée, et arrêtez-la.
2. Engagez la brosse, abaissez-la au sol pour balayer une partie de la neige ou des débris, puis relevez-la.

- Désengagez la brosse et coupez le moteur de la machine.
- Attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter la position d'utilisation.
- Assurez-vous que la bande balayée est égale à la longueur de la brosse et ne dépasse pas 51 à 102 mm (2 à 4 po) de largeur, comme montré à la [Figure 17](#).




Figure 17

- Largueur maximale de 51 à 102 mm (2 à 4 po)
- Longueur de la brosse
- Bande balayée

- Si la largeur de la bande balayée n'est pas correcte, réglez les roues pivotantes; voir [Positionnement des roues pivotantes \(page 5\)](#)

## Utilisation des béquilles

**Important:** N'utilisez pas la machine en laissant les béquilles abaissées.

- Garez la machine sur une surface plane, désengagez la brosse, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
- Coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter la position d'utilisation.
- Tirez la poignée de la béquille en arrière et abaissez la béquille.




Figure 18

g372004

- Placez la poignée de la béquille en face du trou dans la béquille et relâchez la poignée.




Figure 19

g372005

## Élimination des obstructions dans la brosse

### ⚠ ATTENTION

**La brosse en rotation peut causer de graves blessures.**

**Coupez le moteur et attendez l'arrêt de toutes les pièces en rotation avant de nettoyer la brosse.**

- Ne quittez pas la position d'utilisation et relâchez le levier de commande de déplacement gauche.
- Tout en engageant la brosse, soulevez-la au-dessus du sol.

Si vous ne réussissez pas à nettoyer la brosse lorsqu'elle est soulevée, procédez comme suit :

1. Garez la machine sur une surface plane, désengagez la brosse, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de verrouillage au point mort et serrez le frein de stationnement.
2. Coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter la position d'utilisation.
3. Enfilez des gants épais et enlevez les objets coincés dans la brosse à la main et avec précaution.

## ⚠ PRUDENCE

**Des objets coupants peuvent être coincés dans les poils de la brosse et vous blesser.**

**Portez des gants et enlevez les objets coincés dans la brosse avec précaution; ne le faites jamais à mains nues.**

## Dépose de la brosse

1. Garez la machine sur une surface plane, désengagez la brosse, amenez les leviers de commande de déplacement à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
2. Coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter la position d'utilisation.
3. Abaissez les béquilles de la brosse; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).
4. Débranchez les flexibles de l'ensemble faible débit et branchez-les ensemble.
5. Débranchez les flexibles de l'ensemble grand débit et branchez-les ensemble.
6. Éloignez les flexibles de la brosse de la machine.
7. Désengagez chaque goupille de coupleur sur la machine.




Figure 20

g372126

8. Abaissez le coupleur et faites reculer la machine pour l'éloigner de la brosse.




Figure 21

g372127

9. Arrangez les flexibles hydrauliques sur la brosse de manière qu'ils ne traînent pas sur le sol.

## Conseils d'utilisation

- Familiarisez-vous avec la zone que vous souhaitez balayer. Les obstacles masqués tels que bordures de trottoirs et tuyaux peuvent endommager la brosse et/ou la machine.
- N'attendez pas que la neige se soit accumulée; balayez toujours pendant qu'il neige.
- Balayez toujours à une vitesse sécuritaire. Si vous balayez à une vitesse excessive, des débris risquent de s'accumuler devant la brosse qui se raclera alors la surface au lieu de la balayer. Cela peut endommager la brosse.
- Ne changez pas la position de la brosse en cours de balayage.
- Assurez-vous de lever les béquilles avant de balayer.
- Une pression plus prononcée sur la brosse ne produit pas de meilleurs résultats. La brosse s'usera plus rapidement.
- La vie utile de la brosse est prolongée si elle est au bon niveau.
- Pour d'autres conseils de balayage, rendez-vous sur [www.BossPlow.com](http://www.BossPlow.com).

# Entretien

## Programme d'entretien recommandé

Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
À chaque utilisation ou une fois par jour	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez la bande de balayage.</li><li>• Graissez la chaîne.</li><li>• Contrôlez le niveau de liquide hydraulique.</li></ul>
Toutes les 25 heures	<ul style="list-style-type: none"><li>• Graissez les roues pivotantes.</li></ul>
Toutes les 40 heures	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez la tension de la chaîne.</li></ul>
Avant le remisage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Graissez la chaîne.</li><li>• Nettoyez la machine.</li></ul>

## Graissage de la chaîne

**Périodicité des entretiens:** À chaque utilisation ou une fois par jour

Avant le remisage

Utilisez du liquide hydraulique Boss Snowrator ou de l'huile SAE 20.

1. Levez complètement la brosse à l'aide des commandes hydrauliques.
2. Abaissez les béquilles; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).
3. Retirez l'obturateur en caoutchouc du carter de la chaîne et insérez-le dans le carter avec le côté creux à l'extérieur.




Figure 22

g372006

7. Retirez l'obturateur et remettez-le en place avec le côté plat à l'extérieur pour qu'il ne puisse pas se remplir de débris pendant l'utilisation.

## Tendre la chaîne

**Périodicité des entretiens:** Toutes les 40 heures

1. Levez complètement la brosse à l'aide des commandes hydrauliques.
2. Abaissez les béquilles; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).
3. Desserrez, mais ne retirez-pas, les 3 boulons de montage sur le moteur de la brosse jusqu'à ce le moteur puisse pivoter autour du boulon inférieur.




Figure 23

g372002

4. Remplissez l'obturateur en caoutchouc d'huile.
5. Démarrez le moteur de la machine et laissez-le tourner au ralenti.
6. Utilisez la brosse à bas régime moteur jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'huile dans l'obturateur.

4. Avec une clé dynamométrique de 1/2 pouce, tournez le dispositif de réglage à came dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit serré à 54 N·m (40 pi-lb).




Figure 24

g372003

5. Serrez les 3 boulons de montage à 102 N·m (75 pi-lb).




Figure 25

g372002

## Graissage des roues pivotantes

**Périodicité des entretiens:** Toutes les 25 heures

1. Levez complètement la brosse à l'aide des commandes hydrauliques.
2. Abaissez les béquilles; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).
3. Graissez chaque roue pivotante.
4. Enlevez l'excédent de graisse sur les roues pivotantes.

## Remplacement des segments de la brosse

Remplacez les segments si leur diamètre est réduit à 33 cm (13 po) par rapport au diamètre original de 51 cm (20 po).

**Remarque:** Remplacez tous les segments en même temps, car un mélange de segments neufs et usés réduira la performance de la brosse.

**Remarque:** Un côté montré; autre côté similaire

1. Garez la machine sur une surface plane, désengagez la brosse, écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT et serrez le frein de stationnement.
2. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
3. Abaissez les béquilles; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).
4. Retirez la goupille à anneau.




Figure 26

g371999

5. Retirez les 5 boulons de carrosserie ( $\frac{3}{8}$  x 1 po) et les 5 écrous ( $\frac{3}{8}$  po) du support latéral.




Figure 27

g371992

6. Retirez les 2 boulons de carrosserie ( $\frac{3}{8}$  x 1 po), les 2 écrous ( $\frac{3}{8}$  po) et le support latéral de la brosse.




Figure 28

g371993




Figure 31

g371995

7. Retirez les 4 boulons de carrosserie ( $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$  po), les 4 écrous ( $\frac{3}{8}$  po) et la plaque latérale de la brosse.

10. Retirez les segments de brosse du porte-segments.

11. Enfilez les nouveaux segments sur le porte-segments en plaçant les 2 broches de part et d'autre du porte-segments.




Figure 29

g371994




Figure 32

g371997

8. Retirez le porte-segments de la brosse.

12. Alternez l'orientation des segments comme montré sur la figure.

**Remarque:** Si vous n'alternez pas l'orientation des segments, la plaque de retenue risque d'être difficile à installer.

La bague des segments à l'extrémité extérieure et à l'extrémité intérieure de la brosse est plus plate que celle des autres segments.




Figure 30

g371996

9. Retirez les 3 boulons ( $\frac{5}{16} \times 1\frac{3}{4}$  po), les 3 rondelles ( $\frac{5}{16}$  po), la douille et la plaque de retenue du porte-segments.




Figure 33

g371998

13. Installez les 3 boulons ( $5/16 \times 1\frac{3}{4}$  po), les 3 rondelles ( $5/16$  po), la douille et la plaque de retenue sur le porte-segments. Serrez les 3 boulons à 23 N·m (17 pi-lb).




Figure 34

g371995

14. Glissez le porte-segments garni des nouveaux segments sur la brosse.




Figure 35

g371996

15. Installez les 4 boulons de carrosserie ( $3/8 \times 3/4$  po), les 4 écrous ( $3/8$  po) et la plaque latérale sur la brosse. Serrez les 4 écrous à 41 N·m.




Figure 36

g371994

16. Installez les 2 boulons de carrosserie ( $3/8 \times 1$  po), les 2 écrous ( $3/8$  po) et le support latéral sur la brosse. Ne serrez pas les écrous à ce stade.




Figure 37

g371993

17. Installez les 5 boulons de carrosserie ( $3/8 \times 1$  po) et les 5 écrous ( $3/8$  po) sur le support latéral. Serrez les 5 écrous installés à cette opération et les 2 écrous installés à l'opération précédente à 41 N·m (30 po-lb).




Figure 38

g371992

18. Installez la goupille à anneau sur l'axe du porte-segments.




Figure 39

g371999

## Contrôle du niveau de liquide hydraulique

**Périodicité des entretiens:** À chaque utilisation ou une fois par jour

Voir le *Manuel de l'utilisateur*.

## Remisage

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, serrez le frein de stationnement et écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur en position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
2. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
3. Abaissez les béquilles pour empêcher les poils de la brosse de toucher le sol; voir [Utilisation des béquilles \(page 9\)](#).

**Remarque:** Les poils seront déformés et la brosse sera décentrée en cas de contact prolongé avec le sol.

4. Débranchez les flexibles de l'ensemble faible débit et branchez-les ensemble.
5. Débranchez les flexibles de l'ensemble grand débit et branchez-les ensemble.
6. Protégez les raccords des ensembles grand et faible débit avec des bouchons ou un sac.
7. Graissez la chaîne; voir [Graissage de la chaîne \(page 11\)](#).
8. Nettoyez soigneusement la brosse et assurez-vous qu'elle est exempte de produits chimiques caustique et/ou de résidus.
9. Contrôlez et resserrez tous les boulons, écrous et vis. Réparez ou remplacez toute pièce endommagée ou défectueuse.
10. Peignez toutes les surfaces métalliques éraflées ou mises à nu. Une peinture pour retouches est disponible chez les dépositaires-réparateurs agréés.
11. Rangez la brosse dans un endroit propre et sec, comme un garage ou une remise. Couvrez-le pour le protéger et le garder propre.

# Dépistage des défauts

Problème	Cause possible	Mesure corrective
La brosse ne nettoie pas la surface.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La brosse n'est pas réglée à la bonne hauteur.</li><li>2. Les pneus des roues motrices ne sont pas gonflés à la pression correcte.</li><li>3. Vous essayez de déblayer une trop grande quantité de débris à la fois.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Corrigez la hauteur de la brosse.</li><li>2. Corrigez la pression de gonflage des pneus des roues motrices.</li><li>3. Ralentissez et nettoyez moins de débris à la fois.</li></ol>
La brosse ne tourne pas.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La brosse est encrassée.</li><li>2. Le levier de commande de la brosse n'est pas engagé.</li><li>3. La chaîne d'entraînement est lâche.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nettoyez la brosse.</li><li>2. Engagez le levier de commande de la brosse.</li><li>3. Ajustez la tension de la chaîne du moteur.</li></ol>
La brosse s'use prématurément.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La brosse n'est pas réglée à la hauteur correcte.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Corrigez la hauteur de la brosse.</li></ol>